



## **GRUP AUTO - GPQ9112 - KIT LIMPIEZA PARA DPF EN 2 FASES 1L+500ML**

KIT DPF: FASE1 Y FASE2

Eficiente limpiador y neutralizador de filtros de partículas Diesel (DPF).

Formulado para la eficiente eliminación de las partículas de hollín y carbonilla del filtro DPF sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos.

### **MODO DE EMPLEO**

#### **Fase 1: Limpieza con limpiador DPF**

- Arrancar el motor hasta que alcance una temperatura normal. Apagar el motor.
- Desmontar el sensor de temperatura y el de presión del DPF.
- Aplicar mediante pistola vaporizadora con sonda conectada a un compresor con presión regulado a 5-6 bares.
- Insertar la sonda a través del orificio del sensor de temperatura o el de presión y aplicar ½ litro del LIMPIADOR DPF en el sentido de los gases sobre toda la superficie interna del filtro, esperar 10 minutos y aplicar el resto.

#### **Fase 2: Aclarado con neutralizador DPF**

- Arrancar el motor durante 2-3 min. llevándolo a 3.000 rpm. Apagar el motor.
- Rellenar la pistola con NEUTRALIZADOR DPF. Insertar la sonda y aplicar.
- Arrancar el motor (puede salir espuma por el tubo de escape).
- Conducir 15-20 min. con carga, hasta que el testigo de avería desaparezca o corregir electrónicamente.

Producto listo para su uso mediante pistola aplicadora de aire a presión.

