



3RG - 88093 - SUPER DPF CLEANER

Limpieza del PDF (filtro de partículas) obstruido.

1- Retire el DPF y desmóntelo.

2- Enchufe la salida con la boca facilitada.

(Romper película de plástico de la etiqueta del recipiente en el reverso)

3- Vierta el líquido para que pueda penetrar hasta el filtro.

4- Dejeló reposar durante aproximadamente 8/10 hora. Agitar periódicamente.

5- Luego drene el líquido y enjuague con abundante agua caliente.

6 Vuelva a montar el DPF y colóquelo. Agregue el limpiador rápido de DPF (ref. 3RG 88090) y conduzca a una velocidad de aproximadamente 60 km por hora.



1990 - 2010 - 2011

SUPER DPF CLEANER

Total cleaning - Limpieza Total - Nettoyage Total

**Introduce in the nozzle /
/ Introdúzelo en el boquilla**

Limpiador para DPF (Filtro de Partículas Diésel).
 1. Reduce el 80% la contaminación.
 2. Elimina la hollina acumulada.
 3. Limpia el filtro de partículas de la cámara de escape.
 4. Evita el consumo excesivo de combustible.
 5. Evita el ruido excesivo.
 6. Evita el consumo excesivo de aceite.
 7. Evita el consumo excesivo de agua.
 8. Evita el consumo excesivo de energía.
 9. Evita el consumo excesivo de tiempo.
 10. Evita el consumo excesivo de dinero.

Principio:
 El producto actúa sobre las partículas de hollina que se acumulan en el filtro de partículas de la cámara de escape, eliminando la hollina y dejando el filtro limpio y listo para su uso.



Mfg. Inhouse at Auto 811
 Tel: 800 4 54 54 54 - 41 41 41
 Fax: 0034 915 54 54 54
 3R@3Rindustrial.com
 www.3Rindustrial.com



Cleaning of the DPF (Diesel Particulate Filter) is essential to reduce the fuel consumption, to reduce the noise and to reduce the emissions of the engine.
 1. Reduce the fuel consumption.
 2. Reduce the noise.
 3. Reduce the emissions of the engine.
 4. Reduce the consumption of water.
 5. Reduce the consumption of energy.
 6. Reduce the consumption of time.
 7. Reduce the consumption of money.

Ref. 3R-8899



6L.e