



WYNNS - 18683 - LIMPIADOR DE EGR 270 ML

Propiedades

- Disolventes potentes permiten una limpieza inmediata y en profundidad del sistema de adición de aire y las válvulas de admisión, la válvula EGR y la manguera que une esta con los anteriores.
- Potente pulverización que ayuda a una mayor limpieza.
- Disuelve gomas, lacas, carbón y depósitos.
- Fácil de usar, limpio en 5-10 minutos.
- No necesita desmontaje (solo para la limpieza directa de la válvula EGR)
- Recupera y mantiene las prestaciones del motor.
- Elimina y evita problemas de arranque.
- Mejora la aceleración.
- Reduce las emisiones del escape.

Modo de Empleo:

LIMPIEZA DE LA ENTRADA DE AIRE Y VÁLVULAS DE ADMISIÓN

1. Arrancar el motor y dejar que coja temperatura. Retirar una manguera flexible en el sistema de admisión, situada entre el turbo/intercooler y el colector de entrada de aire.
2. Dejar funcionar el motor a 2000 rpm.
3. Con el motor caliente, pulverizar el producto en el colector de admisión.
4. Pulverizar en intervalos cortos para evitar una subida excesiva de las rpm.
5. Después de cada pulverización, esperar a que recupere las rpm originales.
6. Si es necesario, acelerar para evitar que se pare el motor.
7. Repetir hasta agotar completamente el envase.
8. Dejar el motor al ralentí unos pocos minutos.
9. Tras este periodo al ralentí, acelerar el motor 5 ó 10 veces, sin pasar de 3000 rpm. o conducir el vehículo de 5 a 10 kms.
10. Antes de parar el motor dejar al ralentí durante, al menos, 1 minuto. Colocar la manguera, que habíamos retirado, en su sitio

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE ANTES DEL TURBOCHARGER Y DEL COMPRESOR DEL TURBOCHARGER

Actuar de la misma manera pero pulverizando el producto antes del turbo.
Retirar el filtro del aire para alcanzar esa zona.

LIMPIEZA DE UNA VÁLVULA EGR ESTREMADAMENTE SUCIA

1. Desmontar la válvula EGR (housing).
2. Pulverizar el producto directamente sobre la válvula, carcasa y otros componentes, hasta que estas partes estén muy húmedas.

3. Dejar actuar el producto durante unos minutos.
4. Pulverizar nuevamente hasta que se elimine la suciedad.
5. Secar las piezas

Referencias y Capacidades: Ref. 18683 270ml.

