



GRUP AUTO - GPQ9037 - KIT PDF LIMPIEZA SIN DESMONTAJE 5+5L

Eficiente limpiador de filtros de partículas diesel (DPF) Fase 1 del kit DPF.

Formulado para la eficiente eliminación de las partículas de hollín y carbonilla del filtro DPF sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos.

Alto poder de limpieza

Sin necesidad de desmontar el DPF

Evita la sustitución del filtro y aumenta su vida útil

Producto no inflamable

Neutralizador del filtro de partículas diesel (DPF) Fase 2 del kit DPF.

Neutraliza el lavado de la FASE 1 con el producto LIMPIADOR DPF

Formulación Neutra, sin cenizas ni partículas de metal

Aclara y evacua los residuos secando rápidamente el conjunto

Aplicaciones

- Filtros DPF obstruidos o con señal de avería.
- Preventivo en caso de vehículos con tendencia a saturación.

Modo de empleo

FASE 1: LIMPIEZA CON LIMPIADOR DPF

1. Arrancar el motor hasta que alcance una temperatura normal. Apagar el motor.
2. Desmontar el sensor de temperatura y el de presión del DPF.
3. Aplicar mediante pistola vaporizadora con sonda conectada a un compresor con presión regulado a 5-6 bares.
4. Insertar la sonda a través del orificio del sensor de temperatura o el de presión y aplicar ½ litro del LIMPIADOR DPF en el sentido de los gases sobre toda la superficie interna del filtro, esperar 10 minutos y aplicar el otro ½ litro.

FASE 2: ACLARADO CON NEUTRALIZADOR DPF

5. Arrancar el motor durante 2-3 min. llevándolo a 3.000 rpm. Apagar el motor.
6. Rellenar la pistola con ½ litro de NEUTRALIZADOR DPF. Insertar la sonda y aplicar.
7. Arrancar el motor (puede salir espuma por el tubo de escape).
8. Conducir 15-20 min. con carga, hasta que el testigo de avería desaparezca o corregir electrónicamente.

Ventajas

Producto listo para su uso mediante pistola aplicadora de aire a presión.

