



SUMINISTRO TALLER - DA3929 - JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS DE 2MM HASTA 10MM

INSTRUCCIONES:

1. taladre un agujero. 2. Retire la broca. 3. escaja el extractor adecuado e insértelo en el agujero. 4. Use una llave manual para extraer el tornillo girando en sentido contrario al apriete.
MEDIDA: 2 mm. 3 mm. 4 mm. 6 mm. 8 mm. 10 mm. BROCA: 2.5 mm. 3.5 mm. 4.5 mm. 6,5 mm. 8,5 mm. 10,5 mm.